



Type	MP 50	
<b>Déplacement, cm<sup>3</sup>/rev[in<sup>3</sup>/rev ]</b>	49,5[ 3.02]	
<b>Vitesse Maximale</b>	Cont	1210
	Int.*	1515
<b>couple max</b>	Cont	9,4[835]
	Int.*	11,9[1050]
	Peak**	14,3[1285]
<b>production maximale</b>	Cont	10,1[13.5]
	Int.*	12,2[16.1]
<b>Chute de pression maximale</b>	Cont	140 [2030]
	Int.*	175 [2540]
	Peak**	225 [3260]
<b>Débit d'huile maximal</b>	Cont	60 [15.9]
	Int.*	75 [19.8]
<b>Pression d'entrée maximale</b>	Cont	175 [2540]
	Int.*	200 [2900]
	Peak**	225 [3260]

<b>Pression de retour Maximale avec ligne de vidange</b>	Cont	175 [2540]
	Int.*	200 [2900]
	Peak**	225 [3260]
<b>Pression de démarrage maximale avec Arbre déchargé</b>		10 [145]
<b>Couple de démarrage minimal</b>	A la chute de pression maximale Cont.	7,8 [690]
	A la chute de pression maximale Int*.	10 [885]
<b>Vitesse minimale***</b>		10
<b>Poids(Kg)</b>	MP(F)(N)	5,8 [12.8]
	MPW(N)	5,5 [12.1]
	MPQ(N)	5,2 [11.5]

\*Fonctionnement intermittent

\*\*charge maximale

\*\*\* Pour des vitesses inférieures à celles indiquées, consultez l'usine ou votre responsable régional.